




























[Запрещено] & [Внимание].

 Запрещено	
 Не беритесь за штепсель влажными руками.	 Не ставьте ничего тяжелого на шнур питания.
 Не выдергивайте штепсель из розетки, пока устройство подключено к питанию.	 Не приближайте струю пара к себе ближе, чем на 20 см. от насадки.
 Не открывайте предохранительный клапан во время работы парочистителя. Выключите и подождите, пока он остынет.	 Не нарушайте целостность шнура питания. Не включайте устройство, если поврежден шнур питания или выключатель.
 Не заливайте в резервуар ничего, кроме чистой воды.	 Не позволяйте детям играть с парочистителем.
 Не ставьте устройство на неровные и горячие поверхности.	 Не споласкивайте водой и не храните во влажных местах.
 Не включайте без воды (загорается красный свет).	 Не оставляйте с включенным питанием без присмотра во избежание возгораний.

Внимание

 Отключайте питание.	 Используйте устройство в хорошо проветриваемых помещениях.
 Устройство для бытового использования, не используйте в промышленных целях.	 Не забывайте включать блокировку от детей, когда не используете устройство.
 Перед использованием проверьте, чтобы на устройстве не было повреждений. Немедленно отключите, если заметили что-то необычное в работе устройства.	 С паром можно работать через 1-2 минуты. Загорится зеленый свет.
 В начале использования в паре могут быть капли воды.	 Не меняйте и не снимайте никакие детали до полного остывания устройства!
 Не мойте окна с помощью прибора при температуре ниже 0 °С.	 При мойке стекла не направляйте пар в одну точку более 2 секунд.
 Проверьте, чтобы штепсель был полностью вставлен в розетку.	 Отключите питание, если не используете парочиститель или оставляете без присмотра.
 При любых неполадках обращайтесь к специалистам сервисного Центра.	 После каждого использования сливайте оставшуюся воду.