

### 3. Работа

Если загорается зеленый свет, значит паровая система готова к рабочему режиму.



Возьмите паровой пистолет в руку и нажмите кнопку подачи пара. (Проверьте, чтобы блокировка от детей была в положении «ON»)

Сначала с паром будет выходить некоторое количество воды. Не используйте такой пар для чистки ковров, отпаривания одежды и т.д. Его можно направить в какую-нибудь емкость. Через 2-3 секунды пар придет в норму.

➤ Подберите насадку в соответствии с конкретной задачей. Подробнее о том, как подобрать нужную насадку, можно узнать в инструкции по работе с насадками.

Найдите кнопку регулирования пара на пистолете. Отрегулируйте нужную струю пара. Чтобы обеспечить выделение пара достаточно долгое время, можно перетянуть пистолет ремнем.

Если необходимо отлучиться на какое-то время (например, чтобы ответить на звонок), прежде поставьте блокировку от детей в положение «OFF» во избежание риска.



Если необходимо уйти надолго, отключите питание.

➤ Красный свет на приборе сигнализирует недостаток воды.

Если вы хотите продолжить работу, просто добавьте воды прямо в резервуар.

### 4. Хранение и очистка

После использования отключите питание.

Если пар вышел не полностью, удерживайте пальцем кнопку подачи пара, пока пар не прекратит выделяться.

➤ Если поверхность корпуса запачкалась, аккуратно протрите ее салфеткой, смоченной небольшим количеством воды.




Не сбрызгивайте прибор водой.




Не храните в сырых помещениях, это может спровоцировать короткое замыкание.

На заднюю часть прибора можно установить перематыватель и наматывать на него шнур питания.



Паровой пистолет можно положить на ручку и зафиксировать ремнем.



После очистки храните в темном сухом месте.