


Устройство парового пистолета




№	Название	Функция
1	Паровое сопло	Выход пара.
2	Замок для насадок	Присоединение насадки при обычном положении замка, снятие насадки при нажатии на замок.
3	Кнопка регулирования пара	Регулирует количество выходящего пара.
4	Блокировка от детей	Безопасность при контакте с детьми. Положение «off» означает, что блокировка включена.
5	Кнопка подачи пара	Подача или остановка пара.

Инструкция по эксплуатации

1. Заливка воды

Для заливки воды перед работой используйте мерный стаканчик.



Заливайте в парочиститель только дистиллированную воду!

Примечание:

- После каждого использования проверьте, чтобы в резервуаре не оставалось воды. Также обязательно сливайте воду из бойлера после окончания работы, чтобы избежать образования известкового налета.
- Как сливать воду из бойлера:

Подождите 60 минут после отключение питания. С помощью монетки открутите против часовой стрелки предохранительный клапан на дне агрегата. Если в это время появится пар, остановитесь и подождите, пока он весь выйдет. Затем переверните агрегат и слейте воду из бойлера. Оставшаяся в резервуаре вода все еще может быть горячей, поэтому соблюдайте осторожность, чтобы не обжечься.

- При обнаружении в воде какой-либо грязи, рекомендуется добавить в резервуар еще воды и еще раз слить.



Нельзя заливать никакие другие жидкости, кроме дистиллированной воды!

2. Включение питания

Вставьте штепсель в розетку и щелкните выключатель. При включении питания загорается красный светодиод.



Не дотрагивайтесь до шнура и розетки влажными руками



Если шнур или штепсель повреждены, не подключайте их к сети.